

IN-GROUND LUMINAIRE

وحدة إضاءة أرضية

Atentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.
- The light source in this lighting unit should only be replaced by the manufacturer, his service agent or a qualified technician.


تنبيهات:

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإضاءة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل. يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.
- يجب استبدال مصدر الضوء الموجود في وحدة الإضاءة هذه فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل.

Model	ILS6WLWW21	ILS6WLWW21	الموديل
Power	6W	٦ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP54	٥٤	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة




COMPONENTS AND TOOLS

المكونات والأدوات

 Dimension: L93×W90×H208mm	 Scwedriver مفك البراغي	 Wrench مفتاح ربط سداسي
---	--	--

INSTALLATION STEPS

خطوات التثبيت

1  OFF  Make sure that the Power is turned off, then make two holes in the wall, and install the base on the wall قم بالتأكد من فصل التيار الكهربائي، قم بعمل ثقبين بالجدار ثم قم بتركيب القاعدة على الجدار	2  Install the product wires with the electric current wires, according to the symbols attached to the product قم بتركيب اسلاك المنتج مع أسلاك التيار الكهربائي حسب الرموز المرفقة بالمنتج
3  Fix the lighting fixture with anchor bolts قم بتثبيت وحدة الإضاءة بواسطة براغي التثبيت	4  ON  Turn on the power supply and make sure the unit is working properly قم بتوصيل التيار الكهربائي والتأكد من عمل وحدة الإضاءة